Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

Přívěsek na klíče Kapesní zavírací nůž Rybička Survival Paracord (7+3)

Přívěsek obsahuje 1 m hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg, skleněný přívěsek, kovový kroužek a nůž Rybičku. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: nerezová ocel, paracord, kov, sklo.

Technické parametry: Monkey's fist 3 cm, délka přívěsku 9 cm, vnitřní kulička čtyřlístku 2 cm, kroužek 2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 1 m, hmotnost 26 g (+/-0,5).

Délka nože 78 mm, délka otevřeného nože 133 mm, délka zavřeného nože 78 mm, délka čepele 55 mm, šířka čepele 11 mm, tloušťka čepele 1,5 mm. Materiál čepele - nerezová ocel 420, Tvrdost čepele - 52-55 HRc. Typ výbrusu čepele - klínový výbrus, Tvar hrotu čepele - spey point, Materiál držadla (střenky) - zinek, Typ mechanismu - zavírací, bez pojistky,bez pouzdra, balení papírová krabička s eurozávěsem. Hmotnost samotného výrobku 31 g. Hmotnost včetně obalu 40 g.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** s 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracordu splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

FUNKCE A POUŽITÍ

Kapesní zavírací nůž Rybička pro každodenní nošení i outdoor. **Přívěsek s kroužkem** ve tvaru **kuličky s motivem kompasu** je možné použít na připevnění svazku klíčů, drobných nástrojů či jiných nezbytností.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.
🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nůž je zbraň, a proto je zapotřebí s ním manipulovat obezřetně a se zvýšenou opatrností. S nožem je zapotřebí zacházet tak, aby manipulující osoba neohrozila sebe a ostatní a nevznikla újma na zdraví

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

nebo majetku. Nůž je určen k užívání osobám starších 18-ti let a není určen do rukou dětí. Nebezpečí poranění nebo újma na majetku hrozí při jakékoli manipulaci s nožem, převážně při otevírání a zavírání, vystřelování a vytahování z pouzdra. Nože neslouží k házení a páčení. Při kontaktu z čepelí dbejte na zvýšené opatrností a při poranění ránu vyčistěte, případně vyhledejte lékařskou pomoc.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Pokud je nůž vyroben z více částí (zavírací nože), tak dbejte na údržbu každé části. Nůž je zapotřebí udržovat v čistotě, kontrolovat a utahovat šroubové spoje. Utahování je nutné provést vždy do úplného utažení s tím, že dbáme na to, aby nebyl poškozen závit na těle nože. Pokud je k tělu nože přilepena protiskluzová ploška, která se časem uvolní, tak je zapotřebí ji lepidlem nebo tmelem zafixovat zpět. Postupem používání se zvyšuje vůle pohyblivé čepele a lze přitáhnout u centrálního uložení. Převážně u zavíracích nožů musí vlastník dbát na čistotu a vhodným způsobem promazávat mechanizmus čepele olejem k tomu určeným. Zavírací nože nejsou určeny k páčení a extrémnímu namáhání, padání, kdy se může poškodit mechanizmus nože nebo jeho pojistka.

Otírejte kovové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BROUŠENÍ

I při běžném používání se každé ostří po určitém čase ztupí. Na běžné narovnání ostří postačí ocílka. Broušení lze provádět na brusných kamenech nebo brusných systémech pod úhlem 20-30°. Pokud si nejste broušením jistí, tak nůž předejte na broušení profesionálovi.

ZÁRUKA

Na nože je poskytována standartní záruka 2 roky ode dne, kdy je prodán konečnému zákazníkovi. Zákazník je povinen zjevné vady reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruku se vztahuje na vady materiálu a při výrobě. Nůž se musí udržovat v čistotě a musí být používán dle návodu a pouze ke svému účelu. Záruku nelze uplatnit na vady vyplývající z běžného používání, běžného opotřebení, za podmínek, že s nožem bylo hrubě zacházeno, nedbalosti, špatné údržby, skladování a manipulace. Záruka se nevztahuje na ztržený závit, rozpadání nože kvůli nedotažení šroubu, nepřilepení plošky, zvýšená vůle pohyblivé čepele viz návod na použití. Odstoupení od smlouvy nebo vrácení výrobku se řídí obchodními podmínkami.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAVÍRACÍ NOŽE RYBIŘKA

Obecné nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR), Regulation (EU) 2023/988

Použití zavíracích nožů vyžaduje pečlivost, protože jejich konstrukce a mechanizmus zavírání mohou představovat určité riziko, pokud se s nimi nepracuje správně.

Základní bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zavíracími noži:

1. Správné otevírání a zavírání nože:

- **Otevírejte nůž pouze za rukojeť:** Při otevírání nože uchopte rukojeť, ne čepel. Při otevření nože se ujistěte, že je čepel plně zajištěná v otevřené pozici, aby nedošlo k náhodnému sklopení.

- **Při zavírání buďte opatrní:** Nikdy nezavírejte nůž rukama v blízkosti čepele. Při zavírání nůž držte tak, aby vaše prsty byly co nejdále od čepele a mechanismu. Používejte pojistky, pokud nůž disponuje uzamykacím mechanismem.

2. Zabezpečení nože v otevřené poloze:

- Pokud má váš nůž pojistku (např. liner lock, frame lock, back lock apod.), ujistěte se, že je pojistka plně zaletována a čepel je bezpečně zajištěna v otevřené poloze před použitím.
- Nikdy nepoužívejte nůž, pokud pojistka nefunguje správně nebo je poškozená. Při použití může dojít k náhodnému sklopení čepele, což by mohlo vést k poranění.

3. Manipulace s nožem:

- **Nikdy nezkoušejte nůž otevřít nebo zavřít jednou rukou**, pokud to není bezpečné. Může to vést k nebezpečným situacím. Vždy věnujte dostatečnou pozornost tomu, jak nůž otevíráte a zavíráte.
- **Při používání nože buďte opatrní:** Při řezání nebo práci s nožem buďte opatrní, abyste nůž neotvírali nebo nezavírali příliš rychle. Při manipulaci s nožem dbejte na to, aby vaše prsty byly daleko od čepele.

4. Uchovávejte nůž na bezpečném místě:

- **Při nošení nože:** Když nůž nepoužíváte, mějte ho v bezpečné kapse nebo na opasku, kde se nemůže náhodně otevřít.
- **Ukládejte nůž v uzavřené poloze:** Po použití nůž vždy znovu zavřete a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn, než ho uložíte.

5. Udržujte nůž ostrý a v dobrém stavu:

- **Udržujte nůž dobře naostřený:** Tupý nůž může lehce sklouznout a způsobit zranění. Pravidelně kontrolujte ostří nože a podle potřeby jej naostřete.
- **Údržba mechanismu zavírání:** Ujistěte se, že mechanismus pro otevírání a zavírání nože funguje hladce a je bez zadrhávání. Pokud se nůž začíná zasekávat, je potřeba ho promazat a vyčistit.

6. Práce s nožem v přítomnosti ostatních:

- **Při používání nože buďte opatrní**, aby nikdo nebyl v dosahu čepele, zejména pokud provádíte rychlé nebo silné pohyby. Nikdy nemiřte nůž na jiné osoby ani zvířata.
- **Nůž neházejte ani nenamáhejte:** Zavírací nůž není určen pro házení ani jinak agresivní manipulaci. Měl by se používat výhradně k účelům, pro které byl navržen.

7. Opatrnost při používání nože na těžší úkoly:

- Pokud je nůž používán k těžším úkolům (například sekání, řezání silnějších materiálů apod.), ujistěte se, že je nůž vhodný pro tuto činnost. Neprovádějte s ním úkoly, pro které není určený, protože by to mohlo vést k poškození mechanismu nebo čepeli.

8. Péče o nůž:

- **Pravidelně čistěte a zajistěte mazání:** Pokud používáte nůž ve vlhkém prostředí nebo v přírodě, pravidelně ho čistěte a promazávejte, abyste předešli korozi nebo znečištění mechanismů.
- **Udržujte rukojeť v dobrém stavu:** Ujistěte se, že rukojeť není poškozená a neklouže vám v ruce. Pokud je poškozená nebo opotřebovaná, nůž by měl být opraven nebo vyměněn.

9. Bezpečnost pro děti:

- **UCHOVÁVEJTE NŮŽ MIMO DOSAH DĚTÍ:** Zavírací nůž by měl být vždy uložen mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám. Mladší děti by neměly mít přístup k nožům, dokud nebudou dostatečně staré a zodpovědné pro správné používání.

10. Kontrolujte stav nože pravidelně:

• Kontrola mechanismu: Před každým použitím zkontrolujte, že mechanismus pro otvírání a zavírání nože správně funguje. Jakékoliv poškození, jako je prasklá rukojeť nebo uvolněná pojistka, by mělo být opraveno nebo vyměněno.

Výrobce: Mikov s.r.o., Mikulášovice 741, 407 79 Mikulášovice, Česko, sales@mikov.cz

Nůž je určen k užívání osobám starších 18-ti let a není určen do rukou dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Při otevírání lahve držte její tělo pevně, nepáčit o skleněné hrdlo a nepoužívat údery. Kovový díl nepoužívejte jako páčidlo.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.